



MANUAL DE USUARIO PARA
Unidad de respaldo de energía

MINIUPS12V, MINIUPS5V

Índice

1. Advertencias.....	3
2. Modelos que abarca este manual de usuario.....	3
3. Datos del Importador.....	3
4. Funcionamiento.....	4
5. Conexión al equipo para su operación.....	4
6. Resolución de problemas.....	4
7. Contacto para Soporte Técnico.....	4

1. Advertencias

- Evite el contacto con el agua.
- No instale la unidad de respaldo cerca de dispositivos generadores de calor.
- Utilice únicamente la fuente recomendada.
<https://www.syscom.mx/producto/P5DC1AZK-EPCOM-POWERLINE-189868.html>
<https://www.syscom.mx/producto/P12DC3A-EPCOM-POWERLINE-144801.html>
 O en caso de ser incluida, la fuente del dispositivo.
- No invierta la polaridad de la conexión.
- No arroje la batería al fuego.
- No coloque la batería en contacto con cables metálicos. Si lo hace, puede provocar un cortocircuito en las terminales de la batería.
- No transporte ni guarde la batería con objetos metálicos, joyas, etc.
- Tenga cuidado de no dejar caer la batería, ya que puede afectar negativamente el rendimiento de la misma.
- No exponer a la luz solar directa ni ambientes de alta humedad.

2. Modelos que abarca este manual de usuario

Modelo	Entrada	Salida
MINIUPS5V	5 Vcc, 2 A	5 Vcc, 0.8 A
MINIUPS12V	12 Vcc, 1.5 A	7-8.4 Vcc, 1 A

3. Datos del Importador

Sistemas y Servicios de Comunicación, S.A. de C.V. (SYSCOM)
 Av. 20 de Noviembre # 805
 Colonia Centro
 Chihuahua, Chih. México
 C.P. 31000
 Teléfono: +52 (614) 415-2525

4. Funcionamiento

Tiempo de carga: 3 horas

Tiempo de descarga: 4 horas

Ciclos de carga > 300 ciclos

Led en color rojo: Mientras se está cargando

Led en color Verde: Carga completa

5. Conexión al equipo para su operación



6. Resolución de Problemas

P: No enciende el led en la unidad de respaldo de batería ni enciende el lector.

R: Asegúrese de que su adaptador de corriente está correctamente conectado al suministro de la red pública y conectado a la unidad de respaldo de energía.

P: El equipo está encendido, pero al desconectar el adaptador de voltaje no se mantiene encendido el lector

R: Verifique que la unidad de respaldo esté completamente cargada.

7. Datos de Contacto para Soporte

Ponemos a su disposición nuestros datos de contacto para soporte técnico, dudas, recomendaciones o cualquier otro requerimiento:

Página de soporte: <http://soporte.syscom.mx>

Teléfono: 01 (614) 415-2525

Información adicional sobre los productos y accesorios: <http://www.syscom.mx>

Política de Garantía: <https://soporte.syscom.mx/es/articles/1560082-politica-de-garantia-syscom-sin-complicaciones-resumida>