

Introducción

R12DC20A es una fuente de alimentación de CC de administración centralizada de 16 puertos, el marco de la estructura exterior es para un tamaño estándar de 1U de 19 pulgadas, el diseño del panel es clave para comenzar a impulsar todo el aumento en el sentido de la tecnología. La potencia interna total de 240 W, se divide en 4 áreas y 4 grupos, un total de 16 puertos, cada puerto de 1.25 A actual. La eficiencia de conversión de este modelo es superior al 85%, cada grupo tiene protección contra rayos de entrada, protección contra sobre-corriente de salida, protección contra cortocircuitos, salida, protección contra rayos, visualización de voltaje de salida y regulación de voltaje de salida, indicación de falla y alarma de falla, etc.

Parámetros Técnicos

Entrada de Voltaje: 100-120 V~ 50/60 Hz

Salida de Voltaje: 12 V === (11-15 Ajustable)

Entrada de Corriente: 5200 mA MAX

Perdida sin Carga: 3.9 W

Pico de Salida: 120 mVpp

Puertos de Salida: 16 CH (4 Secciones)

Salida de Corriente: 0-1.25 A/CH

Salida de Potencia: 240 W

Uso en Ambiente

Temperatura operación: -10-45°C

Humedad operación: 20-90%RH

Temperatura almacenamiento: -20-65°C

Humedad almacenamiento: 10-95%RH

Otros datos Técnicos

Precisión de Regulación de Salida: 12 V === ±2%

Cada sección: Ajustable (11 V-15 V)

Función de Alarma

Protección contra Descargas

Regulación de la Carga: 12 V === ±1%

Display de Salida de Voltaje

Alerta de Falla

Apariencia

- 1.Tamaño: L484mm*A297mm*H44.5mm(1U)
- 2.Entrada: IEC320 C14
- 3.Salida: Conectores

Apariencia

Items	Nombre	Especificación
①	GND	Para Seguridad
②	Conector CA	100-240 V~ Entrada(IEC320 C14)
③	Protección de Entrada	Fusible a 8 A / 250 V~
④	Display de Salida de Voltaje	Display de Salida de Voltaje para cada sección
⑤	Indicador LED	LED encendido, estado normal, LED parpadeando, falla en esa sección
⑥	Señal de Alarma	Conector de Señal de Alarma, NC-Encendido, NO-Apagado, GND para elección
⑦	Ajuste de Salida de Voltaje	Ajustable de 11-15 V
⑧	Switch	Seleccionador para cada sección
⑨	Conectores de Salida	4 Secciones, 4 Canales por cada sección
⑩	Botón	Botón de encendido

Atención

1. Asegúrese de que el cable de entrada y salida sea correcto para evitar dañar el dispositivo antes de usarlo.
2. Después de conectar la electricidad, asegúrese de que el indicador LED verde de salida esté encendido; de lo contrario, compruebe que la conexión del cableado no sea incorrecta.
3. Durante el uso, si este modelo no está disponible para la potencia requerida por su equipo, háganoslo saber, le proporcionaremos el modelo correcto.

Imagen del Producto

