

¿Cómo Funciona el modelo EPIELB12W?

Ese modelo es un foco con respaldo incluido, su activación es por medio de resistencia.

El cuando el apagador esta en la posición de ON el foco detectara la resistencia de los electrodomésticos y encenderá, al apagar el interruptor esta resistencia se perderá y el foco se apagara (En el diagrama la línea verde representa la conexión ala resistencia de los electrodomésticos).

Cuando hay red eléctrica disponible de CFE el foco operara de manera normal.

